

### 42003 AX\_Strassenachse (G)

'Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen' bedeutet, dass sich 'Straßenachse' nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet.

**Erfassungskriterium:** Vollzählig

### Zustand (ZUS) 2100 Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen (G)

<b>ZUS</b>	<b>2100</b>	<b>Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen (G)</b>
<b>BDI</b>	....	(G)
<b>BDU</b>	....	
<b>BFS</b>	....	
<b>BRF</b>	....	(G)
<b>BRV</b>	....	
<b>FSZ</b>	....	(G)
<b>OFM</b>	....	



Blick auf die Straße außer Betrieb, stillgelegt