

**51003 AX\_VorratsbehälterSpeicherbauwerk****Lage zur Erdoberfläche (OFL) 1200 Unter der Erdoberfläche**

'Unter der Erdoberfläche' bedeutet, dass sich der Vorratsbehälter bzw. das Speicherbauwerk unter der Erdoberfläche befindet.

**Erfassungskriterium:** Durchmesser  $\geq 5$  m und Objekthöhe  $\geq 15$  m

## Kein Beispiel

Die Modellierung der Objektart erfolgt auf der Grundlage von Fachinformationen.